



Kurzanleitung für Lenkerfernbedienung




Installation



Hinweis:

Wenn an Ihrem Lenker mehr Haftung erforderlich ist, um die Lenkerfernbedienung zu befestigen, wickeln Sie ein oder zwei Gummibänder um den Lenker.

Laden



Tastenbedienung



Lenkerfernbedienung Power An/Aus


Einschalten




Ausschalten



Lenkerfernbedienung Batteriekontrolle



Lenkerfernbedienung - Bluetooth Kopplung Headset



Hinweis:

- Sie können das Headset erst mit der Lenkerfernbedienung steuern, wenn Sie beide gekoppelt haben.
- Die Lenkerfernbedienung unterstützt Sena-Headsets mit Bluetooth 4.1.

Lenkerfernbedienung Werkseinstellungen



Lenkerfernbedienung Headset-Steuerung

Weitere Informationen zur Steuerung Ihrer Lenkerfernbedienung über das Headset mit der Bedienung der Tasten für Funktionen wie Handy, Musik und Gegensprechanlage finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets unter www.sena.com.

SENA

www.sena.de/lenkerfernbedienung.html